

Typ napędu	Cięgna		Cięgno L-2500 + uchwyt korby łącznika	Prowadnice			Mocowanie klucza			Klucz
	ECN-1S L-3000	ECN-3S L-1500		E	ŻN	BSW	E	ŻN	BSW	
				PC-GD	PC-GD	PC-GD	EP-1/E			
NRMA E-12w.I	2	1	1	2			OB-11 OB-12			NRMA
NRMA E-12w.II	2		1	2			OB-11 OB-12			NRMA
NRMAu E-12w.I	2	1	1	2			OB-11 OB-12			NRMAu
NRMAu E-12w.II	2		1	2			OB-11 OB-12			NRMAu
NRMA E-13,5w.I	3		1	2			OB-11 OB-12			NRMA
NRMA E-13,5w.II	2	1	1	2			OB-11 OB-12			NRMA
NRMAu E-13,5w.I	3		1	2			OB-11 OB-12			NRMAu
NRMAu E-13,5w.II	2	1	1	2			OB-11 OB-12			NRMAu
NRMA E-15w.I	3	1	1	2			OB-11 OB-12+			NRMA
NRMA E-15w.II	3		1	2			OB-11 OB-12+			NRMA
NRMAu E-15w.I	3	1	1	2			OB-11 OB-12+			NRMAu
NRMAu E-15w.II	3		1	2			OB-11 OB-12+			NRMAu
NRMA ŻN-12w.I	2	1	1		2			1		NRMA
NRMA ŻN-12w.II	2		1		2			1		NRMA
NRMAu ŻN-12w.I	2	1	1		2			1		NRMAu
NRMAu ŻN-12w.II	2		1		2			1		NRMAu
NRMA BSW-12w.I	2	1	1			2			1	NRMA
NRMA BSW-12w.II	2		1			2			1	NRMA
NRMAu BSW-12w.I	2	1	1			2			1	NRMAu
NRMAu BSW-12w.II	2		1			2			1	NRMAu
NRMA BSW-14w.I	3	1	1			2			1	NRMA
NRMA BSW-14w.II	3		1			2			1	NRMA
NRMAu BSW-14w.I	3	1	1			2			1	NRMAu
NRMAu BSW-14w.II	3		1			2			1	NRMAu