



KONSTRUKCJE										
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- _ / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176				
2.	Poprzecznik stacyjny	PK-12/E PK-3b/E	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii N _{SN}	≤ 20kN	≤ 12kN	dw=420	Przewody PAS
		PK-11a/E PK-3a/E							dw=263	
		PK-6a/E PK-1a/E							dw=218	
		PKZ-7/E					≤ 20kN		dw=420	Przewody AFL
		PKZ-6/E							dw=263	
		PKZ-3b/E PKZ-1c/E							dw=420	
		PKZ-3a/E PKZ-1b/E					≤ 13,5kN	≤ 9kN	dw=263	
		PKZ-3/E PKZ-1a/E							dw=218	
3.	Obejma	OG-20/E OG-8/E OG-2/E	1	szt.	ALPAR	Do PKZ-1c/E, PK-3b/E Do PKZ-1b/E, PK-3a/E Do PKZ-1a/E, PK-1a/E				
4.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-50/E	1	szt.	ALPAR	dw=218 dw=263 dw=420	Nie stosować w przypadku montażu ograniczników bezpośrednio na transformatorze			
		KOG-51/E								
5.	Obejma	OB-3/E OB-8/E OB-14/E	1	szt.	ALPAR	Do KOG-50/E dla żerdzi dw=218 mm Do KOG-50/E dla żerdzi dw=263 mm Do KOG-51/E dla żerdzi dw=420 mm				
6.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR					
7.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm				
8.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA				
9.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm				
10.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420				
11.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm				
12.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm				

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
5.	Izolator wsporczy	LWP-8/24S M24x140	3	szt.	ALPAR	Rodzaj izolatora określa uprawniony projektant			
6.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. na izolatorach porcelanowych Poj. / podw. na izolatorach silikonowych			
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant			
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
13.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGH 17,5	3	szt.	ZRE / ALPAR	Do osłony wkładki WBGH należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
		HH ... A 10/24kV "e"=442 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR				
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
15.	Uchwyt końcowy do AsXS	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb			
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów			
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR				
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji			
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR				
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań			

