



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- ₋ / ₋	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176
2.	Śruba odciągowa	M24x240+N+Ps+Pk M24x300+N+Ps+Pk	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
	Konstrukcja odciągowa	KOD-1c/E KOD-1a/E				Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=218 mm; 263 mm
3.	Obejma	OB-14/E OB-7/E OB-3/E	1	szt.	ALPAR	Do KOD-1c/E dla żerdzi dw=420 mm Do KOD-1a/E dla żerdzi dw=263 mm Do KOD-1a/E dla żerdzi dw=218 mm
4.	Konstrukcja dystansowa	KD-1b/E KD-1a/E	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=218 mm; 263 mm
5.	Obejma	OB-45/E OB-43/E OB-42/E	1	szt.	ALPAR	Do KD-1b/E dla żerdzi dw=420 mm Do KD-1a/E dla żerdzi dw=263 mm Do KD-1a/E dla żerdzi dw=218 mm
6.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-14a/E	1	szt.	ALPAR	dw=218
		KOG-53/E				dw=263 dw=420
7.	Obejma	OB-6/E OB-9/E OB-15/E	1	szt.	ALPAR	Do KOG-14a/E dla żerdzi dw=218 mm Do KOG-14a/E dla żerdzi dw=263 mm Do KOG-53/E dla żerdzi dw=420 mm
8.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR	
9.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
10.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
11.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm
12.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420
13.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm
14.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
7.	Spirala odciągowa	...	1	szt.	... / ALPAR	
8.	Łącznik odciągowy	ŁO-001/SN	1	szt.	ALPAR	
9.	Głowica kablowa napowietrzna 3-fazowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Dopasować do przekroju kabla
10.	Końcówka kablowa głowicy	...	3	szt.	... / ALPAR	Dopasować do przekroju kabla
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN
		WBGn 17,5 HH ... A 10/24kV "e"=442 mm				Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
13.	Wkładka bezpiecznikowa	...	3	szt.	ZRE / ALPAR	
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
15.	Uchwyt końcowy do AsXS	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR	odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań

