



KONSTRUKCJE										
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- _ / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176				
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-3b/E PP-2b/E	1	szt.	ALPAR	obstrze- nie	1°	0°	dw=420	Przewody PAS
		PP-3a/E PP-2a/E							dw=263	
		PP-3a/E PP-2a/E							dw=218	
		PPZ-3a/E PP-51a/E				przekrój	50-70 (dla krótkich przęseł)	50-70	dw=420	Przewody AFL
		PPZ-2a/E PP-56a/E							dw=263	
		PPZ-1a/E PP-57a/E							dw=218	
3.	Obejma	OG-13/E OB-14/E OG-12/E OB-7/E OG-5/E OB-3/E	2 1	szt.	ALPAR	Do PPZ-3a/E, PP-57a/E Do PPZ-2a/E, PP-56a/E Do PPZ-1a/E, PP-51a/E				
4.	Śruby montażowe	M16x560 M16x480 M16x400 M16x330 M16x350 M16x280	2 1 2 1 2 1	kpl.	ALPAR	Do PP-3b/E i PP-2b/E Do PP-3a/E i PP-2a/E Do PP-3a/E i PP-2a/E		PP-57a/E PP-56a/E PP-51a/E	dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
5.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA				
6.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm				
7.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420				
8.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR					
9.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm				
10.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG/T	3	szt.	ALPAR	Mocowanie bezpośrednie do transformatora				
11.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm				
12.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm				

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
5.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x105 LWP-8/24S M24x105	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt. Linia PAS, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.			
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant			
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMoA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
		WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
13.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24kV "e"=442 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant			
		do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
15.	Uchwyt końcowy do AsXSn	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb			
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów			
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR				
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji			
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań			

