

KONSTRUKCJE									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m			
2.	Poprzecznik stacyjny	PK-12	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii NSN	≤ 20 kN	≤ 12 kN	dw=420
		PK-11a					≤ 12 kN		dw=263
		PK-6a					≤ 20 kN		dw=218
		PKZ-7					≤ 20 kN		dw=420
		PKZ-6					≤ 20 kN		dw=263
		PKZ-3b					≤ 13,5 kN	≤ 9 kN	dw=420
		PKZ-3a							dw=263
		PKZ-3							dw=218
3.	Obejma	OG-20 OG-8 OG-2	1	szt.	ALPAR	Do PKZ-1c, PK-3b Do PKZ-1b, PK-3a Do PKZ-1a, PK-1a			
4.	Konstrukcja pod transformator	KTZ1a KTZ2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA			
5.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm			
6.	Obejma	OS-22 ; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm			
7.	Pomost obsługi	POZ-1a	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN			
8.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN			
9.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm			
10.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5	1	szt.	ALPAR	Nie stosować w przypadku montażu podstaw z ogranicznikami PBNVoA lub PBNWMoA			
11.	Obejma	OB-9 OB-7	1	szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm			
12.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn			
13.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic i szafki pomiarowej	KSZ-8a	4	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn			
14.	Obejma	OB-12 OB-10	4 (3)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=218 mm (3) – przy rozłącznikach nn			
15.	Konstrukcja pod przekładniki	KP-1 KP-2	1	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm, dw=218 mm Dla żerdzi dw=420 mm			

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Łańcuch izolatorów	ŁO1 ŁO2/1 ŁO2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. dla linii gołej Poj. / podw. dla linii PAS – wykonanie 5			
2.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 LWP-8/24S SGT 24-1/LS	3	szt.	ALPAR	Porcelanowy do linii gołej Porcelanowy do linii PAS Kompozytowy do linii gołej i PAS			
3.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMoA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
4.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5 HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	ZRE / APLAR SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
5.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
6.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
7.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
8.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR				
9.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn			
10.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
11.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR				
12.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej			
13.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
14.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
15.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji			
16.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
17.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta			
18.	Przekładnik napięciowy	VTO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant			
19.	Przekładnik prądowy	CTSO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant			
20.	Szafka pomiarowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca wg indywidualnych wymogów			

