



KONSTRUKCJE											
Lp.	Nazwa	Typ		Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- / _		1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m				
2.	Poprzecznik stacyjny	PK-12	PK-3b	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii NSN	≤ 20 kN	≤ 12 kN	dw=420	Przewody PAS
		PK-11a	PK-3a						dw=263		
		PK-6a	PK-1a						dw=218		
		PKZ-7						≤ 20 kN		dw=420	Przewody AFL Przewody AFL
		PKZ-6						≤ 20 kN		dw=263	
		PKZ-3b	PKZ-1c					≤ 13,5 kN	≤ 9 kN	dw=420	
		PKZ-3a	PKZ-1b							dw=263	
		PKZ-3	PKZ-1a							dw=218	
3.	Obejma	OG-20 OG-8 OG-2	1	szt.	ALPAR	Do PKZ-1c, PK-3b Do PKZ-1b, PK-3a Do PKZ-1a, PK-1a					
4.	Konstrukcja pod transformator	KTZ1a KTZ2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA					
5.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm					
6.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm					
7.	Pomost obsługi	POZ-1a	1		ALPAR	Stosować do stacji STN					
8.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN					
9.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm					
10.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5	1	szt.	ALPAR	Nie stosować w przypadku montażu podstaw z ogranicznikami PBNVoA lub PBNWMoA					
11.	Obejma	OB-9 OB-7	1	szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm					
12.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn					
13.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic i szafki montażowej	KSZ-8a	4	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=218 mm					
14.	Obejma	OB-12 OB-10	4 (3)	szt.	ALPAR	(3) – przy rozłącznikach nn Dla żerdzi dw=263 mm, dw=218 mm Dla żerdzi dw=420 mm					
15.	Konstrukcja pod przekładniki	KP-1 KP-2	1	kpl.	ALPAR						

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. dla linii gołej Poj. / podw. dla linii PAS – wykonanie 5			
2.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
3.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5 HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	ZRE / APLAR SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
4.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
5.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
6.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
7.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR				
8.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn			
9.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
10.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR				
11.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej			
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
13.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
14.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji			
15.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
16.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta			
17.	Przekładnik napięciowy	VTO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant			
18.	Przekładnik prądowy	CTSO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant			
19.	Szafka pomiarowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca wg indywidualnych wymogów			

