



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-331d/2	1	szt.	ALPAR	obustrzenie 1° dw=420 dw=263 dw=218 0° dw=420 dw=263 dw=218 Przewody AFL
		PP-331c/2				
		PP-331b/2				
		PP-311d/2				
		PP-311c/2				
3.	Obejma	OB-14 OB-7 OB-3	1	szt.	ALPAR	Do PP-311d/2 i PP-331d/2 Do PP-311c/2 i PP-331c/2 Do PP-311b/2 i PP-331b/2 dw=420 dw=263 dw=218
4.	Śruby montażowe	M16x560 M16x400 M16x350	1	kpl.	ALPAR	Do PP-311d/2 i PP-331d/2 Do PP-311c/2 i PP-331c/2 Do PP-311b/2 i PP-331b/2 dw=420 dw=263 dw=218
5.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
6.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm
7.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm
8.	Pomost obsługi	POZ-1a	1		ALPAR	Stosować do stacji STN
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
11.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5	1	szt.	ALPAR	Nie stosować w przypadku montażu podstaw z ogranicznikami PBNVoA lub PBNWMoA
12.	Obejma	OB-9 OB-7	1	szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm
13.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn
14.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn
15.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (1)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x140	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.
2.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	– Z wbudowanym ogranicznikiem SN
		PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4				– Z wbudowanym ogranicznikiem SN
3.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / APLAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
		HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm			SIBA / ALPAR	
4.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
5.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
6.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
7.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
8.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	
9.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
10.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	
11.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
13.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
14.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
15.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta
16.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	

