



KONSTRUKCJE											
Lp.	Nazwa	Typ		Ilość		J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Żerdź wirowana	E- / _		1		szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m			
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-3b	PP-2b	1	szt.	ALPAR	obstrzeżenie	1°	0°	dw=420	Przewody PAS
		PP-3a	PP-2a							dw=263	
		PP-3a	PP-2a							dw=218	
		PPZ-3	PP-51				przekrój	35-50	50-70	dw=420	Przewody AFL
		PPZ-3	PP-56							dw=263	
		PPZ-3	PP-57							dw=218	
3.	Obejma	OG-13 OG-12 OG-5	OB-14 OB-7 OB-3	2	1	szt.	ALPAR	Do PPZ-3, PP-57 Do PPZ-2, PP-56 Do PPZ-1, PP-51			
4.	Śruby montażowe	M16x560	M16x480	2	1	kpl.	ALPAR	Do PP-3b i PP-2b Do PP-3a i PP-2a Do PP-3a i PP-2a		PP-57 PP-56 PP-51	dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm
		M16x400	M16x330	2	1						
		M16x350	M16x280	2	1						
5.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8		1		szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA			
6.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2		1		szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm			
7.	Obejma	OS-22, OS-23		2		szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm			
8.	Pomost obsługi	POZ-1a		1			ALPAR	Stosować do stacji STN			
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA		1		szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN			
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps		2		kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm			
11.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5		1		szt.	ALPAR	Nie stosować w przypadku montażu podstaw z ogranicznikami PBNVoA lub PBNWMoA			
12.	Obejma	OB-9 OB-7		1		szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm			
13.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a		1		szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn			
14.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a		2		szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn			
15.	Obejma	OB-12 OB-10		2 (I)		szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (I) – przy rozłącznikach nn			

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x140 LWP-8/24S M24x105	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt. Linia PAS, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.			
2.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
3.	Wkładka bezpiecznikowa	WBG 17,5 HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3 3	szt. szt.	ZRE / APLAR SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
4.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
5.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
6.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
7.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR				
8.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrzego nn			
9.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
10.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR				
11.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej			
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
13.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
14.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji			
15.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
16.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta			

