



| KONSTRUKCJE |                                               |                            |       |      |                  |                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.         | Nazwa                                         | Typ                        | Ilość | J.M. | Prod. / Dystryb. | Uwagi                                                                                  |
| 1.          | Żerdź wirowana                                | E- <u>  </u> / <u>  </u>   | 1     | szt. | ALPAR            | Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m |
| 2.          | Poprzecznik stacyjny                          | PSts-1<br>PSts-2<br>PSts-3 | 1     | szt. | ALPAR            | PSts-1 do żerdzi ≤ 15kN dla AFL<br>PSts-2 do żerdzi ≥ 17,5kN dla AFL<br>PSts-3 dla PAS |
| 3.          | Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe       | KBZA                       | 1     | szt. | ALPAR            | –                                                                                      |
| 4.          | Śruby montażowe                               | M16x380+N+Po+Ps            | 2     | kpl. | ALPAR            | Dla żerdzi dw = 263 mm                                                                 |
| 5.          | Element zamocowania ograniczników SN          | EO-22                      | 1     | szt. | ALPAR            | –                                                                                      |
| 6.          | Taśma do mocowania                            | T207                       | 5,5   | mb   | ALPAR            | Ilości przykładowe                                                                     |
| 7.          | Klamerka taśmy                                | K207                       | 4     | szt. | ALPAR            | Ilości przykładowe                                                                     |
| 8.          | Pomost pod transformator                      | PTrs-630                   | 1     | szt. | ALPAR            | –                                                                                      |
| 9.          | Obejma podestu transformatora                 | OPs-163<br>OPs-164         | 2     | szt. | ALPAR            | Dla żerdzi E-12/...<br>Dla żerdzi E-13,5/...                                           |
| 10.         | Obejma podestu transformatora                 | OPs-203<br>OPs-204         | 1     | szt. | ALPAR            | Dla żerdzi E-12/...<br>Dla żerdzi E-13,5/...                                           |
| 11.         | Element pomostu transformatora                | EPOs-1                     | 1     | szt. | ALPAR            | Nie stosować przy stacjach uproszczonych                                               |
| 12.         | Poręcz podestu transformatora                 | PPOs-1                     | 1     | szt. | ALPAR            |                                                                                        |
| 13.         | Element zamocowania transformatora do podestu | EZTs-1                     | 2     | szt. | ALPAR            | –                                                                                      |
| 14.         | Element zabezpieczenia montera                | EZs-1                      | 1     | szt. | ALPAR            | –                                                                                      |
| 15.         | Konstrukcja zamocowania rozdzielnic           | KSZ-8a                     | 2     | szt. | ALPAR            | Nie stosować przy rozdzielnic wolnostojącej                                            |
| 16.         | Obejma                                        | OB-12                      | 2     | szt. | ALPAR            |                                                                                        |

| APARATURA I OSPRZĘT |                                                                        |                                                                            |       |      |                  |                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                 | Nazwa                                                                  | Typ                                                                        | Ilość | J.M. | Prod. / Dystryb. | Uwagi                                                                                 |
| 1.                  | Łańcuch izolatorów                                                     | ŁO/1    ŁO2/1<br>ŁO/2    ŁO2/2                                             | 3     | kpl. | ... / ALPAR      | Poj. / podw. dla linii gołej<br>Poj. / podw. dla linii PAS                            |
| 2.                  | Odłącznik<br>Odłączniko-uziemnik<br>Rozłącznik<br>Rozłączniko-uziemnik | ONp III SA 24/4<br>OUNp III SA 24/4<br>RNp III SA 24/4<br>RUNp III SA 24/4 | 1     | szt. | ALPAR            | Łączniki ramowe w wykonaniu pionowym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową |
| 3.                  | Napęd ręczny                                                           | NRA E-12 w.II/M<br>NRAu E-12 w.II/M                                        | 1     | kpl. | ALPAR            | Do łącznika bez uzmiennika<br>Do łącznika z uzmiennikiem                              |
| 4.                  | Podstawa bezpiecznikowa                                                | PBNWMA-24/50                                                               | 3     | szt. | ALPAR            | –                                                                                     |
| 5.                  | Wkładka bezpiecznikowa                                                 | HH ... A 10/24 kV<br>"e"=442 mm<br>"e"=292 mm                              | 3     | szt. | SIBA / ALPAR     | Wartość amperażu wkładki określa uprawniony projektant                                |
| 6.                  | Ogranicznik przepięć                                                   | ...                                                                        | 3     | szt. | ... / ALPAR      | Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant                           |
| 7.                  | Transformator napowietrzny                                             | 630 kVA ... / 0,42                                                         | 1     | szt. | ... / ALPAR      | Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant                         |
| 8.                  | Rozdzielnia nn                                                         | RS-...                                                                     | 1     | szt. | ALPAR            | Wisząca lub wolnostojąca                                                              |
| 9.                  | Rura osłonowa                                                          | BE110                                                                      | 6     | mb   | ... / ALPAR      | Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej                                  |
| 10.                 | Uchwyt rury                                                            | U110W                                                                      | 3     | szt. | ALPAR            |                                                                                       |
| 11.                 | Czteropalczatka termokurczliwa                                         | SEH-4_110                                                                  | 1     | szt. | CELLPACK / ALPAR | Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji                             |
| 12.                 | Rura osłonowa                                                          | RW-1                                                                       | 1     | kpl. | ... / ALPAR      |                                                                                       |
| 13.                 | Uchwyt rury                                                            | U110W                                                                      | 2     | szt. | ALPAR            | Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji                             |
| 14.                 | Czteropalczatka termokurczliwa                                         | SEH-4_110                                                                  | 1     | szt. | CELLPACK / ALPAR |                                                                                       |
| 15.                 | Ustój fundamentowy                                                     | ...                                                                        | 1     | kpl. | ALPAR            | Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta                                   |

