



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E-10,5/10	1	szt.	ALPAR	dw=218
2.	Element zamocowania ograniczników SN	EOs-2	1	szt.	ALPAR	Montować z konstrukcją pod głowicę
3.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGs-1 KGs-2	1	szt.	ALPAR	Dla jednego kabla Dla dwóch kabli
4.	Śruby montażowe	M16x300+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm
5.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	–
6.	Śruby montażowe	M16x320+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm
7.	Konstrukcja pod przekładniki	KUPs-1	1	szt.	ALPAR	–
8.	Element mocujący	Ems-1	1	szt.	ALPAR	Do mocowania KUPs-1
9.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm do KUPs-1
10.	Taśma do mocowania	T207	5,5	mb	ALPAR	Ilości przykładowe
11.	Klamerka taśmy	K207	4	szt.	ALPAR	Ilości przykładowe
12.	Pomost pod transformator	PTrs-630	1	szt.	ALPAR	–
13.	Obejma podestu transformatora	OPs-16I	2	szt.	ALPAR	Do mocowania podestu dla żerdzi dw=218
14.	Obejma podestu transformatora	OPs-20I	1	szt.	ALPAR	Do mocowania podestu dla żerdzi dw=218
15.	Element pomostu transformatora	EPOs-1	1	szt.	ALPAR	–
16.	Poręcz podestu transformatora	PPOs-1	1	szt.	ALPAR	Nie stosować przy stacjach uproszczonych
17.	Element zamocowania transformatora do podestu	EZTs-1	2	szt.	ALPAR	–
18.	Element zabezpieczenia montera	EZs-1	1	szt.	ALPAR	–
19.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2 (4)	szt.	ALPAR	Nie stosować przy rozdzielnic wolnostojącej
20.	Obejma	OB-12	2 (4)	szt.	ALPAR	–

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	–
2.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24kV "e"=442 mm "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość amperaży wkładki określa uprawniony projektant
3.	Odłącznik Odłączniko-uziemnik Rozłącznik Rozłączniko-uziemnik	ONp III SA 24/4 OUNp III SA 24/4 RNp III SA 24/4 RUNp III SA 24/4	1	szt.	ALPAR	Łączniki ramowe w wykonaniu pionowym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową
4.	Napęd ręczny	NRA E-10,5 w.II NRAu E-10,5 w.II	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uzienika Do łącznika z uziennikiem
5.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
6..	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1 (2)	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
7.	Uchwyt kabla SN	U1032	3 (6)	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN (przy 2 kablach)
8.	Rura osłonowa	BE160	3 (6)	mb	... / ALPAR	–
9.	Uchwyt rury	U160W	3 (6)	szt.	ALPAR	Do osłony kabla SN (ilości w nawiasie odnoszą się do 2 kpl. kabla)
10.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_160	1 (2)	szt.	CELLPACK / ALPAR	–
11.	Przekładnik napięciowy	VTO	3	szt.	... / ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant
12.	Przekładnik prądowy	CTSO	3	szt.	... / ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant
13.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
14.	Szafka pomiarowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca wg. indywidualnych wymogów
15.	Rozdzielnia nn	RS-...	1	szt.	ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca
16.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	–
17.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
18.	Czteropalczatka termokurczliwa czarna	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	–
19.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	–
20.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
21.	Czteropalczatka termokurczliwa czarna	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	–
22.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta

