

KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Poprzecznik stacyjny	PSts-1 PSts-2 PSts-3	1	szt.	ALPAR	PSts-1 do żerdzi ≤ 15kN dla AFL PSts-2 do żerdzi ≥ 17,5kN dla AFL PSts-3 dla PAS
3.	Konstrukcja pod ograniczniki przepięć	KIs-9	1	szt.	ALPAR	Do zamocowania ograniczników stosować podkładki kwadratowe i śruby M12x100 po 3 kpl.
4.	Obejma	OB-34	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw = 263 mm
5.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	–
6.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw = 263 mm
7.	Taśma do mocowania	T207	5,5	mb	ALPAR	Ilości przykładowe
8.	Klamerka taśmy	K207	4	szt.	ALPAR	Ilości przykładowe
9.	Pomost pod transformator	PTrs-630	1	szt.	ALPAR	–
10.	Obejma podestu transformatora	OPs-163 OPs-164	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi E-12/... Dla żerdzi E-13,5/...
11.	Obejma podestu transformatora	OPs-203 OPs-204	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi E-12/... Dla żerdzi E-13,5/...
12.	Element pomostu transformatora	EPOs-1	1	szt.	ALPAR	Nie stosować przy stacjach uproszczonych
13.	Poręcz podestu transformatora	PPOs-1	1	szt.	ALPAR	
14.	Element zamocowania transformatora do podestu	EZTs-1	2	szt.	ALPAR	–
15.	Element zabezpieczenia montera	EZs-1	1	szt.	ALPAR	–
16.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Nie stosować przy rozdzielnic wolnostojącej
17.	Obejma	OB-12	2	szt.	ALPAR	

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Łączuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. dla linii gołej Poj. / podw. dla linii PAS
2.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	–
3.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość amperażu wkładki określa uprawniony projektant
4.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
5.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
6.	Rozdzielnia nn	RS-...	1	szt.	ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca
7.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
8.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
9.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
10.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
11.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
13.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta

