



KONSTRUKCJE									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176			
2.	Poprzecznik stacyjny odporowy	PO-34a/E	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii NSN	≤ 21kN	50-70	dw=420
		PO-32a/E							dw=263
		PO-31b/E							dw=218
		PO-35a/E					≤ 26kN	50-70	dw=420
		PO-33b/E							dw=263
		PK-22/E							dw=420
		PK-21/E					≤ 15kN	35-50	dw=263
PK-20a/E	dw=218								
3.	Obejma	OB-36/E OB-34/E OB-31/E	1	szt.	ALPAR	PK-22/E PK-21/E PK-20a/E			dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm
4.	Śruby montażowe	M16x610 M16x450 M16x400	1	kpl.	ALPAR	PK-22/E PK-21/E PK-20a/E			dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm
5.	Śruby montażowe	M16x650 M20x650 M16x520 M20x520 M16x500 M20x500 M16x350 M20x350 M16x300 M20x300	3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	kpl.	ALPAR	PO-35a/E PO-34b/E PO-33b/E PO-32a/E PO-31b/E			
6.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR				
7.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm			
8.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA			
9.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm			
10.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420			
11.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG/T	3	szt.	ALPAR	Mocowanie bezpośrednie do transformatora			
12.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm			
13.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm			

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
5.	Izolator wspórczy	LWP-8/24 M24x105	3	szt.	ALPAR				
6.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	6	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. na izolatorach porcelanowych Poj. / podw. na izolatorach silikonowych			
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant			
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
13.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
		HH ... A 10/24kV "e"=442 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant			
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
15.	Uchwyt końcowy do AsXSn	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb			
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów			
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR				
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji			
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPiREE Poznań			

