



KONSTRUKCJE									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Żerdź wirowana	E- / _	3	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176			
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-331d/2/E	1	szt.	ALPAR	obostrezenie	1°	dw=420	Przewody AFL 35, 50, 70
		dw=263							
		dw=218							
		0°					dw=420		
							dw=263		
							dw=218		
3.	Obejma	OB-14/E OB-7/E OB-3/E	1	szt.	ALPAR	Do PP-311d/2/E i PP-331d/2/E Do PP-311c/2/E i PP-331c/2/E Do PP-311b/2/E i PP-331b/2/E		dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
4.	Śruby montażowe	M16x480 M16x330 M16x280	1	kpl.	ALPAR	Do PP-311d/2/E i PP-331d/2/E Do PP-311c/2/E i PP-331c/2/E Do PP-311b/2/E i PP-331b/2/E		dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
5.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR				
6.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm			
7.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG/T	3	szt.	ALPAR	Mocowanie bezpośrednie do transformatora			
8.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA			
9.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm			
10.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420			
11.	Konstrukcja zamocowania rozdzielni	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm			
12.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm			

APARATURA I OSPRZĘT							
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi	
3.	Odłącznik Odłączniko-uziemnik Rozłącznik Rozłączniko-uziemnik	ONMp III SA 24/4S OUNMp III SA 24/4S RNMp III SA 24/4S RUNMp III SA 24/4S	1	szt.	ALPAR	Łączniki modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją silikonową (do wyboru inne: porcelanowa, kompozytowa)	
4.	Napęd ręczny	NRA E-... w.I NRAu E-... w.I	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika / podać długość żerdzi Do łącznika z uziemnikiem / podać długość żerdzi	
5.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x105 LWP-8/24S M24x105	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt. Linia PAS, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.	
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant	
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN	
13.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu	
		HH ... A 10/24kV "e"=442 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant	
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant	
15.	Uchwyt końcowy do AsXSn	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb	
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów	
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR		
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR		
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji	
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta	
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustojów przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań	

