



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGK-13	1	szt.	ALPAR	Do jednego kabla 3 x 1-fazowy
		KGK-12a				dw=420
		KGK-11a				dw=263
		KGK-113				dw=218
		KGK-112a				dw=420
		KGK-111a				dw=263
		KGK-111a				dw=218
3.	Obejma	OB-16 OB-10 OB-7	2	szt.	ALPAR	Do KGK-13, KGK-113, KOG-54 Do KGK-12a, KGK-112a, KOG-54 Do KGK-11a, KGK-111a, KOG-55
4.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-54 KOG-55	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm Do żerdzi o dw=420 mm
5.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
6.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
7.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
8.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm
9.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm
10.	Pomost obsługi	POZ-1a	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
11.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn
12.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	4 (3)	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn (3) – przy rozłącznikach nn
13.	Obejma	OB-12 OB-10	4 (3)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (3) – przy rozłącznikach nn
14.	Konstrukcja pod przekładniki	KP-1 KP-2	1	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm, dw=218 mm Dla żerdzi dw=420 mm
APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVA-20/4 WBG17,5	3	szt.	ALPAR	– Z wbudowanym ogranicznikiem SN – Z wbudowanym ogranicznikiem SN
2.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
3.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
4.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
5.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
6.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	
7.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
8.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
9.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	
10.	Uchwyt rury	U110W	3	1	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
11.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
12.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
13.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
14.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
15.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta
16.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1 (2)	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
17.	Przekładnik napięciowy	VTO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant
18.	Przekładnik prądowy	CTSO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa uprawniony projektant
19.	Szafka pomiarowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca wg indywidualnych wymagań
20.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
21.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	
22.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Do osłony kabla SN
23.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	

