



KONSTRUKCJE										
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m				
2.	Poprzecznik stacyjny odporowy	PO-34/2	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii NSN	≤ 21kN	Przewody AFL	50-70	dw=420
		PO-32/2							dw=263	
		PO-31a							dw=218	
		PO-35							dw=420	
		PO-33a							dw=263	
		PK-22							dw=420	
		PK-21							dw=263	
	PK-20a	dw=218								
3.	Obejma	OB-36 OB-34 OB-31	1	szt.	ALPAR	PK-22 PK-21 PK-20a			dw=420 dw=263 dw=218	
4.	Śruby montażowe	M16x560 M16x400 M16x350	1	kpl.	ALPAR	PK-22 PK-21 PK-20a			dw=420 dw=263 dw=218	
5.	Śruby montażowe	M16x650	M20x650	3	kpl.	ALPAR				dw=420
		M16x520	M20x520	3						dw=420
		M16x500	M20x500	3						dw=263
		M16x350	M20x350	3						dw=263
		M16x300	M20x300	3						dw=218
6.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA				
7.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm				
8.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm				
9.	Pomost obsługi	POZ-1a	1		ALPAR	Stosować do stacji STN				
10.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN				
11.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm				
12.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5	1	szt.	ALPAR	Nie stosować w przypadku montażu podstaw z ogranicznikami PBNVoA lub PBNWMoA				
13.	Obejma	OB-9 OB-7	1	szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm				
14.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn				
15.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn				
16.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (I)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (I) – przy rozłącznikach nn				

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod / Dystryb.	Uwagi			
1.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	3	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. dla linii gołej			
2.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x140	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.			
3.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	-			
		PBNWMA-24/50				Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
4.	Wkładka bezpiecznikowa	PBNVA-20/4	3	szt.	ZRE / APLAR	-			
		PBNVoA-20/4				Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
5.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5	3	szt.	SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
		HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm							
6.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
7.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
8.	Rozłącznik nn	...	od 5	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
9.	Rozdzielnica RS	...	1	szt.	... / ALPAR				
10.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR				
11.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn			
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
13.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR				
14.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej			
15.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
16.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
17.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji			
18.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
19.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta			

