

KONSTRUKCJE								
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi		
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m		
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-331d/2	1	szt.	ALPAR	obostrzenie	1°	Przewody AFL
		PP-331c/2					dw=420	
		PP-331b/2					dw=263	
		PP-311d/2					dw=218	
		PP-311c/2					dw=420	
		PP-311b/2					dw=263	
3.	Obejma	OB-14 OB-7 OB-3	1	szt.	ALPAR	Do PP-331d/2 i PP-331d/2 Do PP-331c/2 i PP-331c/2 Do PP-331b/2 i PP-331b/2	dw=420 dw=263 dw=218	
4.	Śruby montażowe	M16x480 M16x330 M16x280	1	kpl.	ALPAR	Do PP-331d/2 i PP-331d/2 Do PP-331c/2 i PP-331c/2 Do PP-331b/2 i PP-331b/2	dw=420 dw=263 dw=218	
5.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA		
6.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm		
7.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm		
8.	Pomost obsługi	POZ-1a	1		ALPAR	Stosować do stacji STN		
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt	ALPAR	Stosować do stacji STN		
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm		
11.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn		
12.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn		
13.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (1)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn		

APARATURA I OSPRZĘT							
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi	
1.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x140	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.	
2.	Odłącznik	ON III SA 24/4o	1	szt.	ALPAR	Łączniki ramowe lub modułowe w wykonaniu pionowym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową z konstrukcją pod ogranicznik przepięć SN	
	Odłącznik-uziemiający	OUN III SA 24/4o					
3.	Rozłącznik	RN III SA 24/4o	1	szt.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika	
	Rozłącznik-uziemiający	RUN III SA 24/4o					
3.	Napęd ręczny	NRA E-12 w.l NRAu E-12 w.l	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika z uziemnikiem	
4.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN	
		PBNVA-20/4 PBNVA-20/4				Z wbudowanym ogranicznikiem SN	
5.	Wkładka bezpiecznikowa	WBG 17,5	3	szt.	ZRE / APLAR	Do osłony wkładki WBG należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu	
		HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm			SIBA / ALPAR		
6.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant	
7.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta	
8.	Rozłącznik nn Rozdzielnic RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta	
9.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn	
10.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR		
11.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej	
12.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR		
13.	Uchwyt rury	U110W	3	1	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji	
14.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR		
15.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji	
16.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR		
17.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta	
18.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR		

